

REGULACIÓN BÁSICA: Controles Estándar



Dos gamas de controles, diseñados para una sencilla y rápida conexión Plug & Play, libre de errores, mediante cable telefónico y conectores RJ45. La comunicación digital entre el controlador y la cortina de aire es extremadamente fiable sin pérdida de información incluso a largas distancias. Todos los controles tienen un contacto ON/OFF para detener o poner en funcionamiento la cortina externamente. Están equipados de una memoria interna para volver al estado seleccionado en caso de corte de alimentación por fallo de suministro eléctrico.

Controles Gama 2 Velocidades

Para los modelos OPTIMA y OPTIMA Empotrable. Control remoto por infrarrojos incluido.



Controles Gama 5 Velocidades

Para los modelos Windbox M-G-BB-L-XL, Dam, Smart, Windbox Empotrable, Dam Empotrable, Compact Empotrable, Kool, Zen, Rund, Deco, Rotowind, Invisair, Variwind, Max y Maxwell. Control remoto por infrarrojos incluido (excepto CS).



Controles Opcionales

Hand / Auto

Control agua: funcionamiento manual o automático. Funciones auxiliares: sensor anti-congelación, contacto de puerta (con retraso) y termostato ambiente.



CH-2HO-NE

CH-5HW-NE

Termostato Digital

Modifica las etapas de calefacción y la velocidad de ventilación según la temperatura y el programa seleccionado. Sólo para modelos eléctricos.



TD-NE-II

Interface

Permite la conexión a un sistema de gestión centralizado (BMS, PLC...) además de a los controles estándar.



IN-NE-II

Conexión Múltiple



Fácil control y regulación de varias cortinas de aire utilizando un solo controlador