


CONTROLS




CONECTOR RJ11 de 4 PINES
Se utilizan para la conexión al control y también a las cortinas de aire secundarias.




ADDON ELÉCTRICO

AddOn Eléctrico



COM1 y COM2 son del mismo tipo de puerto. Los cables de control y de la cortina de aire se pueden conectar a COM1 o COM2.



Cuando varias cortinas de aire están conectadas a un solo control, la última debe incorporar un puente en los pines 'END LINE'.

AÑADIR 3, 4...
HASTA 12

CORTINA DE AIRE 2 (OPCIONAL)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICA

1. Quitar la tapa de la caja de conexiones externa



2. Conectar los cables a los elementos eléctricos como muestra la figura:



CAJA de CONEXIÓN EXTERNA

CORTINA de AIRE 1 (PRINCIPAL)