


INSTALACIÓN CARTUCHO CONSUMIBLE



- 1 Quitar el tapón del cartucho
- 2 Comprovar que la mecha está insertada
- 3 Enroskar el cartucho en la cámara reactiva




UNIDAD EMPOTRABLE K7

Desatornillar los 6 tornillos y desmontar el panel para acceder al interior


REGULACIÓN AVANZADA (CLEVER)




ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (CAJA CONEXIONES EXTERIOR)



CONEXIÓN INTERIOR CLEVER CONTROL (CABLE RJ11 DE CLEVER PCB A TFT)



REGULACIÓN BÁSICA



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

